



Vindusviskere

Eksempel:
 VW Golf V SL: Årsmodell / Sjåfør / Passasjer / Bak .
 => 05 / 60 / 48 / -
 Adapter er påkrevet.

L400	96 → 65 65 43 307	PT 02 → 70 65 - Inca	94 → 53 45 - Previa	→ 00 70 - -
Lancer	→ 03 50 43 40 308 CC	TL 09 → 75 65 - Leon	99 → 53 48 - Previa	00 → 70 45 -
Lancer	→ 03 53 48 - 406	→ 04 65 56 - Leon	PT 05 → 65 65 28 Prius	→ 04 60 43 -
Lancer	03 → 60 45 - 407	SL 05 → 70 70 - Toledo	→ 99 50 50 - Prius	04 → 65 40 -
Lancer	07 → 60 45 - 607	00 → 65 - - Toledo	→ 06 53 48 - RAV 4	→ 00 50 45 35
Outlander	03 → 56 45 - 806	→ 02 65 50 40 Toledo	04 → 65 65 - RAV 4	00 → 60 48 -
Outlander	06 → 60 53 - 807	02 → 65 65 28 <u>SKODA</u>	- Yaris	→ 03 53 35 -
Pajero	99 → 50 50 40 1007	05 → 60 45 - Fabia	99 → 53 48 - Yaris	03 → 50 35 -
Space Star	98 → 53 45 33 3008	TL 09 → 80 70 - Fabia Com	TL 07 → 53 53 - Yaris	06 → 60 35 30
Space Wagon	99 → 65 40 38 4007	07 → 60 53 28 Fabia	TL 09 → 53 53 - Yaris Verso	99 → 56 40 -
<u>MOSKWICH</u>	Boxer	→ 06 56 56 - Felicia Combi	94 → 50 50 40 <u>TRABANT/WARTBURG</u>	
Aleko, Sviat.	86 → 45 45 - Boxer	TL 06 → 65 56 - Octavia	96 → 53 48 40 1.1	70 → 28 28 -
Pick-Up	91 → 45 45 - Expert	95 → 65 50 - Octavia	SL 04 → 60 48 - 1.3, 1.3, 353	70 → 40 40 -
<u>NISSAN</u>	Expert	07 → 70 50 - Octavia	TL 07 → 60 48 - 600, 601	70 → 28 28 -
300 ZX	→ 95 53 53 - <u>PORSCHE</u>	Roomster	TL 06 → 53 53 33 <u>VOLKSWAGEN</u>	
350 Z	03 → 53 45 45 Boxster	96 → 56 56 - Superb	SL → 04 53 53 - Bora	→ 05 53 48 -
Almera	→ 99 53 48 - Carrera,Turbo	72 → 38 38 - Superb	SL → 08 53 48 - Caddy	→ 04 53 45 45
Almera	01 → 53 40 35 Carrera,Turbo	97 → 56 56 - Superb	TL 08 → 60 45 - Caddy	SL → 06 60 45 45
Almera Tino	00 → 65 45 50 911	→ 97 38 38 38 <u>SSANGYONG</u>	Caddy	TL 06 → 60 45 40
Kubistar	03 → 50 50 - 911	97 → 56 56 - Actyon	06 → 56 48 - Golf II	→ 91 45 45 38
Maxima	→ 00 56 53 - 924, 928, 944	76 → 45 45 - Kyron	06 → 56 48 - Golf III	→ 02 53 48 33
Maxima	00 → 65 43 - 928	89 → 50 50 - Musso	94 → 50 45 35 Golf IV	→ 05 53 48 35
Micra	92 → 50 45 40 928	95 → 48 48 - Rodius	05 → 60 45 - Golf V	SL → 05 60 48 -
Micra	03 → 53 45 - 944	→ 91 48 48 - Rexton	03 → 50 50 35 Golf V	TL 06 → 60 48 -
Murano	06 → 65 43 - <u>PROTON</u>	<u>SUBARU</u>	Golf Plus	SL 05 → 70 70 -
Navara	05 → 60 48 - 400Pers,Satria	94 → 50 43 45 Forester	→ 02 53 45 38 Jetta	TL 07 → 60 48 -
Note	06 → 60 35 - <u>RENAULT/DACIA</u>	Forester	02 → 53 48 38 Lupo	SL 00 → 53 48 -
Pathfinder	→ 04 56 53 28 Clio	BL 05 → 60 40 - Forester	08 → 60 45 - Multivan	→ 03 53 53 40
Pathfinder	05 → 60 48 - Clio	→ 05 53 45 - Impreza	→ 00 53 45 38 Multivan T5	SL 02 → 60 60 -
Pixo	09 → 53 35 - Espace	02 → 75 70 - Impreza	00 → 56 43 38 New Beatle	98 → 53 53 -
Primastar	01 → 60 53 - Kangoo	97 → 50 50 - Impreza	07 → 60 40 - Passat	→ 02 53 53 40
Primera	→ 96 53 48 - Kangoo	09 → 58 53 - Justy	→ 03 53 45 38 Passat	SL → 05 53 53 -
Primera	→ 01 53 50 53 Kaleos	BL 09 → 60 48 - Legacy	→ 07 56 50 38 Passat	TL 05 → 60 48 -
Primera	02 → 65 48 40 Laguna	→ 01 60 48 53 Outback	→ 03 53 48 - Polo	→ 01 48 48 28
Qashqai	PT 07 → 60 38 30 Laguna Grand T.	→ 07 60 50 38 Outback	→ 06 50 50 - Polo	→ 05 53 48 28
Sunny	→ 05 53 48 - Laguna	BL 09 → 65 40 - Outback	06 → 65 50 - Polo	SL 05 → 53 48 -
Terrano	93 → 53 50 28 Megane	→ 03 56 50 - R1	05 → 56 35 28 Polo	TL 09 → 60 40 -
Tiida C11	08 → 60 35 - Megane	02 → 60 45 - Streega	95 → 50 50 53 Polo Fox	05 → 56 40 -
X-Trail	01 → 60 40 43 Megane	BL 09 → 60 40 - Tribeca	06 → 65 50 - Scirocco	TL 08 → 60 48 40
<u>OPEL</u>	Megane Scenic	→ 03 60 40 - <u>SUZUKI</u>	Sharan	95 → 70 70 40
Agila	00 → 50 45 33 Modus	SL 04 → 70 65 28 Alto	02 → 45 40 28 Sharan	SL 02 → 70 70 -
Agila	07 → 56 40 33 Scenic	BL 09 → 75 65 - Alto	09 → 53 40 28 Tiguan	TL 08 → 60 53 -
Antara	06 → 60 40 - Trafic	01 → 60 53 40 Baleno	→ 02 50 45 38 Touareg	SL 02 → 65 65 -
Astra	→ 98 45 45 40 Twingo	→ 07 65 - - Ignis	00 → 48 45 35 Touareg	TL 07 → 60 53 -
Astra	→ 03 50 48 - Twingo	TL 07 → 60 40 - Jimny	98 → 45 40 28 Touran Butt.	SL → 05 70 70 -
Astra	SL 04 → 56 45 - 1210	→ 94 38 38 - Liana	01 → 56 45 28 Touran Uni	SL 06 → 60 45 -
Combo	01 → 50 43 35 Logan	05 → 50 50 - Splash	07 → 56 40 28 Touran Uni	TL 07 → 60 45 -
Corsa	→ 93 40 40 40 Sandero	08 → 50 50 - Swift	93 → 53 45 35 Transp T4	→ 03 53 53 -
Corsa	→ 99 45 45 - Solenz	→ 05 48 48 - Swift	00 → 53 43 - <u>VOLVO</u>	
Corsa	→ 06 50 45 - Supernova	→ 03 48 48 - Swift	05 → 53 45 28 850	→ 97 53 53 43
Corsa	PT 06 → 65 40 28 <u>ROLLS ROYCE</u>	SX4	06 → 65 35 - 940	→ 98 50 50 35
Insignia	08 → 60 45 - Silver Shadow	→ 81 35 35 - Vitara	95 → 45 45 38 C 30	TL 06 → 65 50 -
Meriva	03 → 60 60 - <u>ROVER</u>	Wagon	97 → 50 45 28 C 70	→ 02 53 53 -
Omega	→ 03 60 48 33 25	00 → 45 45 45 <u>TOYOTA</u>	S 40	→ 03 53 50 -
Signum	03 → 60 48 - 45	00 → 50 45 45 Auris	07 → 65 40 - S 60	00 → 60 56 -
Tigra	04 → 50 45 - 75	98 → 56 56 - Avensis	→ 03 53 45 - S 70	→ 00 53 53 -
Vectra	→ 03 48 48 33 <u>SAAB</u>	Avensis	03 → 60 40 - S 80	→ 04 60 56 -
Vectra	02 → 60 48 - 9-3	03 → 56 56 - Avensis	TL 09 → 65 40 30 S 80	TL 06 → 60 50 -
Vivaro	01 → 60 53 40 9-3	05 → 58 58 28 Camry	01 → 65 48 - V 40	→ 04 53 50 40
Zafira	→ 05 60 60 - 9-5	97 → 60 56 - Celica	99 → 65 40 50 V 70	→ 00 53 53 43
Zafira	PT 05 → 70 56 35 9000	92 → 53 53 53 Corolla	→ 00 50 45 43 V 70	00 → 60 56 -
<u>PEUGEOT</u>	<u>SEAT</u>	Corolla	01 → 60 45 50 <u>WOLGA/ GAZ</u>	
106	91 → 50 45 40 Alhambra	SL 00 → 70 70 - Corolla	04 → 65 40 - 3111	99 → 60 60 -
107	05 → 65 - - Arosa	→ 04 53 45 - Hiace	96 → 53 53 45 M24	71 → 38 38 -
206	98 → 65 40 - Cordoba	93 → 53 48 - IQ	09 → 56 45 28	
207	SL 06 → 65 43 - Ibiza	→ 08 53 48 33 Land Cruiser	96 → 48 45 35	Stand August 2009
306	→ 02 56 50 50 Ibiza	TL 08 → 60 40 - Land Cruiser	03 → 56 53 45	

Med "Side Lock" adapter Med "Top Lock" adapter Med "Pinch Tab" adapter Med "Bajonett Lock" adapter

Viktig:

Bil produsentene forandrer noen ganger uten varsel, lengde og konstruksjon på viskerbladene, så vi kan ikke garantere at listen vår til enhver til er 100% korrekt. Tips, sjekk lengden på viskerbladene du har på bilen før du kjøper.